



Beispiel Saugleitung mit Fussventil unten. Das Messingventil muss unten im Wasser sein. Maximale Entfernung von der Pumpe 7 Meter

Achtung !!

Bitte diesen Hinweis lesen vor Inbetriebnahme !!

Diese Pumpe eignet sich nur wenn ein Rückschlagventil oder Fussventil unten im Wasser (z.B. bei einem Brunnen/Zisterne) also am Fusse der Saugleitung vorhanden ist. Das Rückschlagventil vor der Pumpe oder oberhalb der Saugleitung positioniert empfehlen wir nicht und bitten für diesen Fall vor der Montage und Inbetriebnahme zwingend, unserem technischen Kundenservice zu kontaktieren...

Dieser Hinweis ist auch in dem Angebot auf dem jeweiligen Online Marktplatz, in der Artikelbeschreibung nachlesbar.

Technischer Kundenservice:

Tel. 09621/1761595

Email: info@chm-world.de

